

書名

十八二百冊

工程做法細冊

不分卷 清鈔本
冊二百二十八
史·政書·考工·營造
貴重·65
B3895100

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重·65](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本工程做法細冊不分卷 清鈔本](#)

版權所有: [東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

工程做法冊

研究所東院學文化方東

No. 4875

第

冊







七檩硬山太式做法

計開



房三間內明間面寬一丈二尺兩次間各面寬一丈一尺進深二丈四

尺簷柱高九尺六寸脊高一丈八尺七寸四分七檩硬山成造兩山大三

才博縫墀頭後簷牆頭停定二號筒板瓦簷口勾頭滴水調

前金盤墻

斗板脊後簷門三個後金屏門一槽前金明槳扇一槽兩次

間檻窓各一槽地面砍細尺二方甌臺基高二尺增條石斗板石
前後中間踏架各一座應用一切料工做法逐款分晰開後

計開

簷柱八根

按明間面寬十分六
空高十分之七空徑寸

各淨高九尺六寸每徑一尺外加上下樺各

長三寸今應外加上下樺各長一丈一寸徑八寸四分用圓木每根加

長荒五寸徑五寸以下同

荒一寸

徑九寸四分長一丈六寸圓木八根

圍圓折見方尺二百三尺六寸二分每三十二尺用木匠一工三歸除

計用

木匠六工三分六厘

又做官腳樺八個用

木匠一工

金柱八根

按廊五舉并得簷柱淨高六尺
以簷柱徑加二寸空徑外加下樺同前

各長三寸一分通長一丈二尺二寸二分徑一尺四分用圓木加荒同前

計用

徑一寸四分長一丈二尺七寸二分圓木八根

圓木折見方尺三百五尺每三十尺用木匠一工三歸計用

木匠十五分六厘

又做官腳樺八個用

木匠二工

山柱二根

按通進深分六步架內前坡得三步架每步深四尺第一步按深五舉得二尺第二步按深七舉得二尺八寸第三步按深九舉得三尺六寸共三步并之得共

舉高八尺四寸再加平照板分位高七寸四分又加桁椀照桁徑三分之得二寸八分再并簷柱淨高九尺六寸外加下樺長三寸分徑同金程

各淨長丈

八尺七寸四分連桁椀下樺共長一丈九尺三寸三分徑一尺四分加荒

同前再長一丈以外每丈遞加小頭荒徑一寸計用

徑一尺三寸三分長一丈九尺八十三分圓木二根以上柱子例俱用

圓木

圓木折見方尺二百二十尺六寸三十尺一工三歸計用

算此見方尺六寸三十尺一工三歸計用

木匠四工二厘

算此千四百

又做官腳樺二個每八個一工計用

木匠二分五厘

抱頭樺八根

按廊深四尺加一據徑一分八寸四分作抱頭又加金柱徑半分五寸二分簷柱徑半分四寸三分為抱樺得共長以簷柱徑加二寸空厚以本身厚每尺加三寸

空高長一丈以內例應用櫟木各長五尺七寸八分厚一尺四分高一尺三寸五分每根加長

荒二寸高厚各加荒一寸計折用見方尺六寸

丈櫟木十一料二分九厘七毫

每料長一丈寬一尺厚七寸以下全

四面折見方尺二百二十一尺三分每二十尺一工二歸計用

木匠十一工五厘

穿插枋八根長同抱頭樑以簷柱徑定高
收二寸空厚即同簷枋高厚

各長五尺七寸八分高八寸四分厚

每根加長荒六寸寬厚六寸以外

六寸四分例長一丈以內應用櫟木每根加長荒二寸寬厚六寸以外
加寬厚荒各一寸計折用見方尺四丈

丈櫟木四料七分五厘四毫

四面折見方尺一百三十六尺八寸七分每三尺一工三歸計用

木匠四五分六厘

五架樑二根

以通進深除前後二步架得四步架深一丈六尺又兩頭加柁頭各照樑徑一分共二尺六寸八分得淨長以金柱徑加二寸空厚每尺加三寸空高

各長一丈七尺六寸八分厚一尺二寸四分高一尺六寸一分用圓木以本身

高厚均折用七五歸徑再長一丈以外每丈遞加小頭荒徑一寸

仍加長荒五寸計用

本徑一尺九寸徑二尺七分長一丈八寸八分圓木八根

四面折見方尺二百一尺五寸五分每二十尺至二歸計用

木匠十二八厘

五架隨樑枋二根以四步架深內除金柱徑半分定長以簷柱徑定厚加二寸定高即接簷枋高厚各加寸各長一丈五尺四寸

八分高一尺四分厚八寸四分用圓木以本身高厚均折七歸用徑再長一丈以外每丈遞加小頭荒徑一寸仍加長荒五寸計用

木徑一尺三寸四分徑一尺四寸九分長一丈五尺九寸

八分圓木二根

四面折見方尺一百十六尺四寸每五十尺一工五歸計用

木匠二工三分三厘

雙步樑四根

以二步架深再加檁徑一分作檁頭分位定長高厚全五架樑

各長八尺八寸四分厚一尺二寸四分

高一尺六寸一分長一丈以内用櫟木加長荒二寸高厚各加荒一寸

計折用見方尺四寸

文櫟木十一料八分三厘六毫

四面折見方尺二百一尺五寸五分每二十尺一工二歸計用

木匠十工八厘

合頭枋四根

按二步架深內除山柱金柱徑各半分再加兩頭
入榫各按柱徑四分之一定長高厚同隨標枋

各長七尺四寸八分

高一尺四分厚八寸四分用櫟木全穿插枋計折用見方尺

糊十尺

文櫟木四料七分三毫

四面折見方尺二百十二尺五寸每五十尺一工五歸計用

木匠二工二分五厘

三架樑二根

按二步架深再加兩分據徑作柱頭安
長以五架樑高厚各收二寸定高厚

各長九尺六寸八分厚一尺

四分高一尺四寸一分長一丈以內用櫟木加長荒二寸高厚各加

荒一寸計折用見方尺

明十尺

文櫟木四料八分五厘九毫

四面折見方尺九十四尺八寸六分每二十五尺一工二五歸除計用

木匠三工士分九厘

單步梁四根

以一步架深再加標徑分作桿頭分位空長高厚全三架桿

各長四尺八寸四分厚一尺四分

高一尺四寸一分長五尺以內用櫟木加長荒一寸高厚各加荒

一寸計折用見方尺

四尺十寸

大櫟木四料八分五厘九毫

四面折見方尺九十四尺八寸六分每二十尺一工二歸計用

木匠四工七分四厘

上金柱櫟八個

以一步架之深接七舉內除五架桿高定高以三架桿之厚收二寸定厚標徑二分空長

各長一尺六寸八分

高一尺一寸九分厚八寸四分用櫟木每個長高厚各加荒一寸計

折用見方尺

四尺

丈櫟木二料四分六厘六毫

六面折見方尺七十尺五寸六分每三十尺一工三歸計用

木匠二工三分五厘

脊爪柱二個

以一步架之深按九舉內除三架梁之高外加平水照整板高一分定高再加標椀照桁徑三分之又加下榫每寬一尺應長三寸定通高各高

三尺五寸二分

以三架梁厚收二寸定厚本身厚加二寸定寬

寬一尺四分厚八寸四分用櫟木與柁榦全

計折用見方尺三工

大櫟木一料一分八毫

方圓爪柱長三尺以外每三個一工三歸計用

木匠六分六厘

簷樑六根

以面寬除簷柱徑半分空長以簷柱徑空高收二寸定厚

內中間二根各長一丈一尺五寸八分

次間四根各長一丈五寸八分俱高八寸四分厚六寸四分長一丈以

外用圓木以本身高厚均折七歸用徑加長荒五寸計用

徑一尺六分長一丈二尺八分圓木二根

又長一丈一尺八分圓木四根

四面折見方尺二百九十三尺八寸三分每四十尺一工歸計用

木匠四工八分四厘

金脊枋十五根

俱以面寬除柱徑半分或除爪柱柱轂半分空長高厚與簷枋同如不用蟄板者照簷枋高厚各收二分

內中間外

金二根除金柱徑半分

長一丈一尺四寸八分次間外金四根除金柱徑半分

各長一丈四

分中間上金二根

除柱轂厚半分各長一丈一尺五寸八分次間上金四根除柱轂厚半分各

長一丈五寸八分中間脊下一根

除脊爪柱厚半分長一丈五寸八分次間脊下三

根頭除脊爪柱厚四分之一

各長一丈五寸三分俱高八寸四分厚六寸四分用

料同簷枋計用

徑一尺六分長一丈二尺八分圓木三根

又長一丈一尺九寸八分圓木二根

又長一丈八分圓木四根

又長一丈九寸八分圓木二根

又長一丈九寸八分圓木四根

四面折見方尺四百八十二尺四寸八分每五十尺一工五歸計用

木匠九工六分五厘

簷金脊墊板共三十一塊

俱以面寬除柱頭厚十分之六定長其脊墊板應依山柱徑或脊爪柱厚算以簷枋高收寸定高術徑十分之三空厚內串抱

間簷下塊

除柱頭標厚十分之六

各長一丈三寸八分中間外金二塊

除五架標

厚空之六各長一丈二寸六分次間外

金四塊

頭除五架標厚十分之三

各長一丈二寸六分中間上金二塊

除三架標

厚空之五各

長一丈一尺三寸分分次間上金四塊

頭除三架標厚十分之三

各長一丈二寸六分中

間脊下一根

除脊爪柱厚空之六

長一丈一尺五寸次間脊下二塊

頭除脊爪柱厚十分之三

各

長一丈四寸四分俱高七寸四分厚二寸五分長一丈以外用圓木以三塊

併一根高厚均折七歸用徑加長荒五寸計用

徑一尺七分長一丈二尺圓木三分三厘三毫根

又長一丈一尺八寸八分圓一根三分三厘三毫根

又長一丈一尺七寸六分圓木六分六厘六毫根

又長一丈九寸四分圓木六分六厘六毫根

又長一丈八寸八分圓木二根六分六厘六毫根

又長一丈八寸六分圓木一根三分三厘三毫根

四面折見方尺四百四十四尺五寸一分每八十尺二工八歸計用

木匠五工五分五厘

鋸一丈面共折見方尺一百六十六尺一寸三分每七十尺二工七歸計用

鋸匠二工三分七厘

檣木二十一根以面寬定長每徑一尺加搭交檣長三寸以簷柱徑定徑稍間長加箱頭照山柱徑半分內中間七根連搭交

檣各長一丈二尺二寸五分次間十四根連搭交檣并箱頭各長

丈一尺七寸七分俱徑八寸四分用圓木加長荒五寸徑荒一寸計用

徑九寸四分長一丈二尺七寸五分圓木十根

又長一丈二尺二寸七分圓木十四根

圓木折見方尺六百三十一尺三寸三分每三十二尺一工三三歸除計用

木匠十九工七分三厘

簷椽一百三十六根以一步架深再加出簷按簷柱淨高十分之三共長尺寸二五
舉得長以折徑十分之三定徑按面寬一根一空定根數

各長支

九寸一分花架椽一百三十六根以一步架深接
二五舉空長

各長五尺腦椽一百三十六

根以一步架深按
三五舉定長各長五尺四寸俱徑二寸五分長一丈內將徑寸作見方

用櫟木每根加長荒二寸長五尺者加長荒一寸俱加寬厚荒各四分

計折用見方尺

丈櫟木三十料七分三厘四毫

圍圓折見方尺一千八百六十七尺六寸二分每六十尺一工六歸計用

木匠三十三分三厘

鋸二面折見方尺一千二百四十五尺八分每七十尺一工七歸計用

鋸匠十七工七分九厘

此係不搭交做法俱每根用釘二個每椽徑一寸用釘長二寸計用

長五寸釘八百十六個每九十個一工計用

鉗鉸匠九工七厘

連簷二道以通面加西山牆外
出定長見方全椽徑
之寬五寸分各長三丈六尺五寸二分見方二寸五分用檜木

每丈加長荒二寸寬厚各加荒四分許折用見方尺八分

大棟木八分九厘五毫

每棗長八十尺用匠工計用

木匠九分二厘

二面鋸折見方尺三十尺五寸三分同上鋸例計用

鋸匠五分二厘

按簷椽頭每根用釘一個每本身厚一寸用釘長二寸計用

長五寸釘一百三十六個同上計用

錐鉗匠二工五分二厘

瓦口三道

長全
連簷

各長三丈六尺五寸二分

按二號板瓦中高加倍安高
如用筒瓦應除六分之一

高三寸四分

厚
板瓦中

四分七厘三毫

高四分之
一定厚

厚八分用櫟木每丈加長荒二寸寬厚各加荒四分計折用見方尺

四分
厚
板瓦中

用筒瓦每長六丈二工計用

如用板瓦每長丈二工計用

木匠三分二厘

按底瓦每隴前後各用釘一個按底臺高定釘長如二號板瓦底
臺高二寸應用長四寸釘計用

長四寸釘九十個每一百二十個二工計用

鋸鉗匠十分五厘

橫望板

按通面寬

前後各寬二丈四尺

坡深隨椽子脊長丈尺內除連簷分位

各坡深一丈八尺六分

椽竿

分之二厚五分共折見方丈十二丈二尺八寸八厘每丈用長九尺八寸寬九

寸六分厚五分做淨板十塊六分二厘九毫計一百三十塊半每塊用櫟

木加長荒二寸寬荒四分厚荒三分計折用見方尺

1000

大棟木十四料九分一厘四毫

一大面二小面折見方尺一千三百五十五尺六寸三分每二百尺一工計用

木匠空七分八厘

鋸天面折見方尺一千二百一十七尺七寸全上例計用

鋸匠十七工五分四厘

每見方一丈用釘一百個板厚一寸以內用頭號兩點釘計

頭號兩點釘一千二百二十八個

照錠鐵葉例每二百五十個一五三五歸除計用

錠鐵匠四工九分一厘

以上鋸匠不計外淨用大木匠一百五十三工九分六厘每百工加安裝木

匠十工共木匠一百工加搬運物料壯夫二十名計用

安裝木匠十五工三分九厘

壯夫三十三名八分七厘

裝修項下

計開

前金明間槳扇一槽二次間檻窓各一槽後金明間屏間一槽內明

間前後金下檻各一根共二根

以面寬除金柱徑半分定長以金柱
徑十分之八定高以本身高減半空厚

各長一丈一

尺四寸八分高八寸三分厚四寸一分半長一丈以外用圓木以二根併一根

得見方折七歸用徑加長荒五寸計用

照錠鐵葉例每三百五十個一五三五歸除計用

錠鉸匠四工九分一厘

以上鋸匠不計外淨用大木匠一百五十三工九分六厘每百工加安裝木

匠十工共木匠一百工加搬運物料壯夫二十名計用

安裝木匠十五工三分九厘

壯夫三十三名八分七厘

裝修項下

以上鋸通不計外淨本匠一百五十四工四分九厘

錠鉸匠

安裝木匠十五工四分四厘

前
裝修項下

尺四寸八分高八寸三分厚四寸一分半長丈以外用圓木以二根併一根

得見方折七歸用徑加長荒五寸計用

徑一尺一寸九分長一丈一尺九寸八分圓木一根

四面折見方尺五十七寸七分每四尺一工歸計用

木匠一工三分厘

又上檻各一根共二根

長今下檻以下檻高十
分之五加高厚同下檻

各長一丈一尺四寸八分高六寸六分半

厚四寸一分半長一丈以外用圓木以本身高厚均折用七五歸除用徑

加長荒五寸計用

徑七寸二分長一丈一尺九寸八分圓木二根

四面折見方尺四十九尺六寸每四十尺三四歸計用

木匠一工三分厘

又抱框各二根共四根

按穿插枋下皮與上檻下皮相齊今簷柱淨高九尺穿插枋高
八寸分上而空檔亦八寸四分查上檻下皮即按簷柱高內除穿

插枋并穿插空檔分位淨得高七尺九寸三分其抱框再應除下檻之高等只
高七尺九分加上檻照本身之厚一分以下檻高十分之七定寬厚同下檻

各連樑長七

尺五寸寬五寸八分厚四寸一分半長一丈以內用檄木加長荒二寸

徑一尺一寸九分長丈一尺九寸八分圓木一根

四面折見方尺五十七尺一寸七分每四尺一工歸計用

木匠一工四分三厘

又上檻各一根共三根

長金下檻以下檻高十
分半

各長一丈四寸八分高六寸六分半

厚四寸一分半長

去外用圓本以本身高厚均等



用徑

加長荒五寸計用

徑

四面折見方尺四十

丈六尺

六寸六分

六分半

六分半

六分半

六分半

六分半

六分半

六分半

六分半

六分半

又抱框各二根共四

揷枋并穿揷空檻分位

高七尺九分加上下檻照本

去外用圓本以本身高厚均等

去外用圓本以本身高厚均等

去外用圓本以本身高厚均等

尺五寸寬五寸八分厚四寸一分半長一丈以內用櫟本加長荒二寸

寬厚各加荒四分計折用見方尺數

丈櫟木一料二分四厘一毫

四面折見方尺五十九尺七寸每四十尺一工四歸計用

木匠二四分九厘

又替椿各一根共二根

係按橫披上面金枋下皮用其長全下
檻以簷枋高十分之三定高厚同下檻

各長一丈一尺四寸八分

高二寸五分厚四寸一分半用料金抱樑今長一丈以外用圓木以本身

高厚均折七二歸除用徑加長荒五寸或二根之高併一根再

木身厚一分均折七二歸除計用

亦可

徑六寸三分五厘長一丈一尺九寸八分圓木一根

四面折見方尺三十尺五寸三分每四十尺一工四歸計用

木匠七分六厘

又橫披短抱樑各二根共四根

以金柱之淨高內除金枋替椿上檻門口下檻各高分位空高外加上樑樑各按本身寬十分之三得共長寬厚

長抱
各連檣長二尺一寸六分寬五寸八分厚四寸一分半長五尺以內用櫟框

木加長荒一寸寬厚各加荒四分計折用見方尺

大櫟木三分六厘四毫

四面折見方尺十七尺一寸九分每四十尺一工四歸計用

木匠四分三厘

前金二次間腰檻各一根共二根例只風檻做法長全下檻高厚全抱框各長一丈四寸八分高五

寸八分厚四寸一分半用料同替椿高厚均折十二歸計用

腰檻全高徑六寸九分長一丈九寸八分圓木二根

四面折見方尺四十一尺七寸一分每四十尺一工四歸計用

木匠三四厘

又上檻各一根共二根做法同明間各長一丈四寸八分高六寸六分半厚四寸一分半

用料亦同計用

徑七寸二分長一丈九寸八分圓木二根

四面折見方尺四十五尺二寸七分用工全前計用

木匠二分三厘

又替樁各一根共二根做法全明間各長一丈四寸八分高二寸五分厚四寸一分半

用料全前計用

徑六寸三分五厘長一丈九寸八分圓木一根

四面折見方尺二十七尺八寸七分用工同前計用

木匠七分

又橫披短挽框各二根共四根長寬厚同明間各連榫長二尺一寸六分寬五寸

八分厚四寸一分半用料亦全計用計折用見方尺

丈墩木三分六厘四毫

用工亦同計用

木匠四分三厘

又窓抱框各二根共四根

按櫺窓高位定長加榫并寬厚俱全隔扇抱框其櫺窓上抹頭與隔扇抹頭齊下抹頭與隔扇羣板上抹頭齊

各連榫長四尺九寸寬五寸八分厚四寸一分半用料全前計折用見

方尺四尺

丈檍木八分六厘毫

四面折見方尺三十九尺用全前計用

木匠九分七厘

又榻板各一塊共二塊

以面寬定長以風櫺厚十分之七
定厚寬隨櫺牆外加金邊各分

各長一丈一尺寬一尺三寸

分厚二十九分長一丈以外用圓木厚一寸五分以外以五塊之厚併一塊寬

厚均折七歸用徑加長荒五寸計用

徑二尺六分長一丈一尺五寸圓四分根

三面折見方尺四十三尺一寸二分每四十尺一工四歸計用

木匠二工八厘

明間前金安裝六抹頭三縫環平根方眼桶扇一槽計四扇

以穿插枋
下皮至下檻

上皮定門口空高係按簷柱之淨高尺寸內除穿插高一分又除穿插檔亦照穿插枋高一分所餘尺寸即按隔扇連下檻分位門口空高七尺九分

桶扇即高七

尺參以面寬除金柱徑一分抱框寬二分得門口空寬四扇分之得每扇之寬各寬二尺四寸五分內計

每扇邊挺二根共八根

每扇一根即以桶扇之高定長一根應加上下檻分位即照本身看面一分以抱框之寬減半皮寬以寬加二安厚

內四根各

長七尺九分四根各長七尺三寸八分俱看面寬二寸九分進深厚三寸四

分八厘用櫟木各加長荒二寸寬厚各加荒三分計折用見方尺

丈櫟木一料二厘八毫

四面折見方尺七十三尺八寸五分每三十尺一工三歸計用

木匠二工四分六厘

又每扇抹頭六根共二十四根

以每扇寬定長
寬厚俱同邊挺

各長二尺四寸五分看面寬二寸

分進深厚三寸八厘用櫟木長荒二寸寬厚各加荒三分計折見方尺以

丈檄木一料五厘七毫

四面折見方尺七十五尺每三十尺一工三歸計用

木匠二工五分

又每扇絛環板三塊共十二塊以搣扇之寬除邊挺寬三分加兩頭入槽照本身之厚一分定長以抹頭寬三分定寬以抹頭厚三分一定厚各

連兩頭入槽長一尺九寸八分六厘寬五寸八分厚一寸一分六厘用檄木

長荒一寸寬厚荒各三分計折用見方尺

丈檄木三分一厘八毫

四面折見方尺三十三尺一寸七分每六十尺一工六歸計用

木匠五分五厘

又每扇羣板一塊共四塊

按搣扇通高內除去抹頭六根寬又除絛環板三塊寬所餘寸即係羣板隔心分位內搣心得高十分之四其

群板外加上下入槽分位照本身之厚一分其寬隨
搣扇通寬除邊挺寬三分其厚與絛環板之厚同

各連上下入槽長一尺五寸六分二厘

寬一尺八寸七分厚一寸一分六厘用檄木每塊長荒一寸寬厚荒各三分

計折用見方尺四尺

丈檼木二分六厘七毫

四面折見方尺二十四尺七寸八分每六十尺三十六歸計用

木匠四分一厘

又每扇福心高二尺一寸六分六厘寬一尺八寸七分每扇直仔邊二根

福心高各長二尺一寸六分六厘橫仔邊二根全福心寬各長一尺八寸七分共

湊長三丈二尺二寸八分八厘

以邊離十分之五定寬十分之十定厚

寬一寸七分進深厚二寸四分用

檼木每根長荒一寸寬厚荒各二分計折用見方尺四尺

丈檼木二分三厘九毫

又平根方眼福心四扇每扇除仔邊淨高一尺八寸二分六厘寬一尺

五寸三分

按淨高寬尺寸以本身每根之寬一根二空定橫直根數以淨高寬尺寸定橫直
根子各長尺寸外加兩頭入榫照本身寬一分以仔邊之寬厚十分之七定寬厚

每扇橫根五根各長一尺六寸四分直根四根各長一尺九寸三分共湊長

六丈三尺六寸八分看面

應隨空眼均勻
畧為收小厘數

寬一寸一分進深厚一寸六分用檜木

每根加長荒一寸寬厚各加荒二分計折用見方尺

丈檜木二分二厘四毫

以上平根方眼樞心連仔邊高寬一画折見方尺十六尺二寸每七尺五寸

三七五歸除計用

木二工一分六厘

又每扇轉軸一根共四根

長隨隔扇之高外加上下入槽尺寸照上
盤之高一分以邊梃之寬厚減半定寬厚

各長七尺七寸五分

寬一寸四分厚一寸七分用檜木加長荒一寸寬厚各加荒三分計折用

見方尺

丈檜木一分五厘四毫

四画折見方尺十九尺二寸二分每四十尺一工四歸計用

木匠四分八厘

前金二次間檻櫺各一槽共計八扇

其高上抹頭與福扇上抹頭齊下抹頭與羣板上抹頭齊以面寬除金徑分拖框寬三分空寬四扇分算

各高四尺四寸八分六厘寬二尺二寸四抹二條環平椽方眼福心做法計

每扇邊梃二根共十六根

做法仿照
福扇法

內八根各長四尺四寸八分六厘八根連上

下掩樑各長四尺七寸七分六厘俱面寬二寸九分進深厚三寸四分八厘

用檜木全福扇條長荒一寸計折用見方尺

寬厚荒各三分看

大檜木一料三分八厘毫

四面折見方尺九十四尺五寸四分每三十尺一工三歸計用

大檜木一料三分七厘毫

又每扇抹頭四根共三十二根

做法同
福扇

各長二尺二十看面寬二寸九分進深

厚三寸四分八厘用料亦同計折用見方尺

尺寸

大檜木一料二分七厘一毫

四面折見方尺八十九尺八寸三分每三十尺一工三歸計用

木匠工九分九厘

又每扇緣環板二塊共十六塊做法全各連入槽長一尺七寸三分六厘寬五寸

福扇法

高與福扇福心全

八分厚一寸一分六厘用檜木亦全計折用見方尺四寸

大櫟木三分七厘四毫

四面折見方尺三十八尺六寸六分用工亦全計用

本匠六分四厘

又平根方眼窓福心八扇

寬與福扇做法全

各高二尺一寸六分六厘寬一尺六寸

二分其仔邊根子及根數計

做法俱與福扇心同

每扇橫直仔邊四根湊長七尺五寸七分二厘八扇共湊長六丈五寸零分六厘

看面一寸七分進深厚二寸四分用檜木亦全計折用見方尺四寸

大櫟木四分五厘

又每扇橫根五根各連榫長一尺三寸九分直根三根各榫長一尺九寸

連

三分八扇共湊長十丈一尺九寸二分寬一寸一分進深厚一寸六分用料亦

全計折用見方尺

八尺

文櫟木三分六厘四毫八

以上窓槅心連仔邊高寬折見方尺二十八尺七分用工亦同計用

木匠三工七分四厘

又每扇轉軸一根共八根做法全各長五尺一寸五分寬一寸四分厚一寸七分

用料亦全計折用見方尺

八尺

丈櫟木二分八毫

四面折見方尺二十五尺五寸四分用工亦全計用

木匠六分四厘

明間後金棋盤屏門一槽門口空高七尺九分寬九尺八寸棋盤門四扇

門口空寬再加兩邊扇捲縫各照大邊之厚半分定四扇共寬四分均之得每扇寬以空高加上下捲縫各照大邊寬一分定高各高七尺六寸七分寬

二尺五寸計

每扇大邊二根共八根內四根

以門之高再加兩頭捲縫并入即得長

各長七尺六寸七分又四根

以門之高再加兩頭捲縫并入即得長

檻尺寸照下檻之高一分俱已挹椎之寬減半定寬

以本身寬十分之七定厚

俱寬二寸九分厚二寸用檻木

全檻扇邊挺計折用見方尺

丈檻木六分九厘七毫

又每扇抹頭二根共八根

以門寬以門寬各長

各二尺五寸

寬厚同大邊

寬二寸九分厚二寸用

檻木全檻扇抹頭計折用見方尺

丈檻木二分一厘八毫

又每扇門心板一塊共四塊

以門之高寬內除邊抹二分空高寬各加入槽照本身厚一分

連入槽各高七寸

八分二列寬二尺一分

以大邊厚三分之一定厚再加入穿帶槽照本身厚三分之

厚九分用檻木每塊加長荒二

寸寬荒四分厚荒三分計折用見方尺

丈檻木一料五厘七毫

又每扇穿帶四根長同抹頭以抹頭寬十分之七定寬以大邊之厚而除門心板入槽之淨厚再除落堂分位按大邊厚十分之三更厚各長三尺

五寸寬二寸厚七分用檼木長荒一寸寬厚荒各三分共十六根計折

用見方尺

丈檼木一分三厘六毫

以上棋盤門一面高寬整扇折見方尺七十六尺七寸每十尺一工計用

木匠七工六分七厘

明間前後金橫披二槽

以面寬除金柱徑二分半除短抱樑寬二分半長

各長九尺八寸二次間前橫

披二槽各長八尺八寸俱以金柱之淨高而除金枋替椿下檼門口各高分位增高其檼密上亦相齊俱高一尺九寸二分半

邊抹平根斜眼做法計

每槽邊檔二根俱已寬寬定長其寬厚做法與搗扇仔邊同共八根內明間四根各長九尺八寸次

間四根各長八尺八寸每槽抹頭二根共八根即以高寬尺寸各長一尺長寬厚同邊檔

九寸三分半俱寬一寸七分進深厚二寸用料同搗扇仔邊計折見方尺

又每扇穿帶四根

長同抹頭以抹頭寬十分之七定寬以大邊之厚內除門心板入槽之淨厚再除落壘分位按大邊厚十分之三更厚

各長三尺

五寸寬二寸厚七分用

敦木長荒一寸寬厚荒各三分共十六根計折

用見方尺

丈八尺

算橫披過檔計折見方尺四

丈六尺

丈檼木

尺五寸一分五厘兩例不

以上棋盤門一面高寬

付候後領教

尺一工計用

木匠士工六分七厘

明間前後金橫披二槽

以面寬除金柱徑分開除短抱框寬二分半長

各長九尺八寸二次間前橫

披二槽各長八尺八寸

俱以金柱之淨高內除金枋替椿卡槽除短抱框寬二分半長

各長九尺八寸

俱高一尺九寸二分半

邊抹平根斜眼做法計

每槽邊檔二根

俱已寬寬空長其寬厚做法與槳扇仔邊同

共八根內明間四根各長九尺八寸次

間四根各長八尺八寸每槽抹頭二根共八根

即以高寬尺寸空長寬厚同邊檔各長一尺

九寸三分半俱寬一寸七分進深厚三寸四分用料同槳扇仔邊計折見方尺

大櫟木六分五厘

平櫟斜眼橫披福心四槽

俱按福心之淨長內除本身之高一分長短根數其餘係長櫟分
檔分位按檔二空以方五斜七得根數再將兩角各按福心淨高分分長

短亦按一根二空方五斜七得長短根數

兩角折角算係斜交應一倍三核算

內二槽每槽均折櫟子四十根二槽每槽均折櫟

子三十六根

以福心淨高加兩頭入榫按
本身寬分角方五斜七空長

俱長二尺三寸七分寬厚同福扇櫟子看

面寬一寸一分進深厚一寸六分用料亦全計折用見方尺四

金丈檜木一料二分五厘五毫

整扇高寬折見方尺七十一尺六寸一分每七尺五寸一工七十五歸除計用

木匠九工五分厘五厘

明間後簷門口一個

按吉門
定長寬

吉門口高六尺三寸六分寬四尺二寸二分過

木檜雜安寔榻門二扇計

檜框

過木一付

做法無例
臨期酌定

連入牆長六尺一寸寬一尺六寸一分厚二寸用櫟木二塊

別做各加長荒二寸寬荒一寸厚荒四分計折用見方尺八尺

卷之三
丈櫟木五分六厘三毫

三面折見方尺十七尺三寸三分別錠每三十五尺工三五歸除計用

木匠四分九厘

又下檻一根以門口之寬再加抱框之寬二分再酌量加入檣分位以簷柱徑十分之八丈高長六尺一寸高六寸七分減半定

厚厚三寸三分一丈以内用櫟木加長荒二寸寬厚各加荒四分計折用

見方尺

丈櫟木二分三厘六毫

四面折見方尺十二尺二寸每四十尺一工四歸計用

木匠三分

又上檻一根長同下檻長六尺一寸以下檻十分之八定高厚同下檻高五寸四分厚三寸三分用料全下檻

計折用見方尺

丈櫟木一分九厘三毫

四面折見方尺十尺六寸一分每四十尺一工歸計用

木匠二分六厘

又抱框二根以門口定長外加上下榫照本身厚寬
外以下檻高十分之七定寬厚同下檻各長六尺八寸三分寬四寸十分厚三

寸三分用檜木全上計折用見方尺四分八尺

丈檜木三分七厘九毫

四面折見方尺二十二尺八寸五分用工全前計用

木匠五分四厘

寔槕門二扇以門口之高加半下掩縫照大邊之寬各一分定高以門口之寬折半加裡頭掩縫照大邊之厚分再加寬三分半寬各連掩縫高六

尺八寸三分寬二尺三寸計

每扇大邊二根共四根內二根即以門高之長各長七尺三分俱已抱框寬減半定寬

俱已抱框寬減半定寬
以門口之高外加兩頭掩縫並入檻尺寸照下檻之定長

按本身寬十分之七定厚俱寬二寸三分厚一寸六分用檜木全

棋盤門邊挺折用見方尺四分八尺

丈檼木二分一毫

又每扇門心板三塊奏寬二尺七分以門高定長
厚同大邊長六尺八寸三分厚二寸六分角

檼木每塊加長荒二寸寬荒四分厚荒三分二扇計折用見方尺

丈檼木八分三厘五毫

又每扇穿帶六根以門寬之長以大邊之寬十分之七定寬以
大邊之厚內除三分之再除十分之三定厚各長二尺三寸寬一寸

六分厚六分用檼木全棋盤門穿帶二扇計折用見方尺

丈檼木七厘

整扇高寬折見方尺三十一尺三寸七分每十尺一工計用

木匠三工一箇四厘

連檼五根內明間前後金二根

以高寬除金徑一分外加兩頭捧柱櫈口即照本身之寬各
分之長檼窗上同俱以轉軸之寬加半分定寬厚同轉軸

各長一丈二尺三寸八分二次間窓連檼二根各長一丈三寸八分俱寬二寸一分

厚一寸七分後簷一根

按門二扇之通寬兩頭各加本身寬一分
定長以大邊之寬加半分定寬厚同大邊

長五尺六分寬二寸

丈檜木二分一毫

又每扇門心板三塊奏寬二尺七寸以門高定長

按內二扇之用
通寬兩頭各

檜木每塊加長

加本身寬一分定長以查內寬四尺六寸本身
大邊之寬加半分定寬

丈

大邊之厚內除三分之再除十分之三更厚

寬二寸四分空長五尺八分布例不相符

又每扇穿帶六相

大邊之厚內除三分之再除十分之三更厚

各長二尺三寸寬一寸

六分厚六分用檜木全棋盤門穿帶二扇計

拆用見方尺尺寸

丈檜木七厘

整扇高寬折見七

算定是楣門心板每扇三塊

內寬二尺三寸除大邊寬二分共

楓

奏寬一尺八寸四分每例不符

翫

連檻五根內明間

各長一丈一尺三寸八分二次間密連檻二根各長一丈三寸八分俱寬二寸

厚一寸七分後簷一根

按門二扇之通寬兩頭各加本身寬一分
定長以大邊之寬加半分空寬厚同大邊

長五尺六分寬二寸

分厚一寸六分長一丈以外者用圓木以四根併一根寬厚均折七五歸除用
徑加長荒五寸一丈以內者用櫟木加長荒二寸寬厚各加荒四分計用

徑五寸長一丈一尺八寸八分圓木半根

長一丈八寸八分圓木半根

見方尺幅

大櫟木四厘二毫

四面折見方尺三十七尺一寸二分每三十尺一工三歸計用

木匠一工三分三厘

桶扇屏門檻窓每槽用連二楹二個共八個內屏門桶扇共連二楹四

個俱已下檻十分之七定高以轉軸
之寬加倍史寬按本身寬加倍定長

各高五寸八分一厘寬二寸八分長五寸六分

又檻窓連二楹四個按風檻十分之七定高各高四寸六厘寬二寸八分長五寸六分

用櫟木高寬厚各加荒三分計折用見方尺四寸

丈檜木一分九毫

六面折見方尺每尺一寸四分每十五尺工計用

九

本匠六分九厘

橋扇拴桿一扇櫺窓拴桿二根

長隨轉軸外加出頭按連
楹厚分定長寬厚同轉軸

內一根長七尺九寸二分

二根各長五尺三寸二分俱寬一寸四分厚一寸六分用檜木長荒二寸寬厚荒

各三分計折用見方尺八寸

丈檜木九厘三毫

四面折見方尺十尺五寸一分每四十尺一工四歸計用

木匠二分九厘

屏門橫拴一根

以門之通寬再加出頭按本身之徑
二分半長以大邊厚加倍定徑寸

長一丈八寸徑四寸用圓木加長荒

五寸徑荒一寸計用

徑五寸長一丈一尺三寸圓木一根

圍圓折見方尺十二尺九寸六分每四十尺一工計用

木匠三分二厘△

拴斗三個以連檻長四分之三
定長高寬與連檻全內內
搥扇一個高五寸八分一厘檻窓三個各高四英寸

厘俱長四寸二分寬二寸八分用檻木同連檻計折用見方尺

丈檻木二厘九毫△

每十個一工計用

木匠三分

搥扇銀錠扣二個檻窓銀錠扣四個無做法例各長五寸八分寬二寸九分厚一寸

四分五厘用櫟木同檻子計折用見方尺付

丈檻木二厘八毫△

每十個一工計用

木匠六分△

寔槧門橫拴一根

做法同上拴

長五尺二十四分徑三寸二分用檜木以徑作方寬厚

各加荒四分長荒二寸計折用見方尺寸

大櫟木一分

圍圓折見方尺五尺三分每四十尺工計用

木匠一分二厘

又門枕二個

以下檻高十分之七空高以本身高加二寸定
見長按兩頭之見方再加不盈厚不缺長

各高四寸七分寬六寸七分長一尺

六寸七分用檜木長荒一寸寬厚荒各四分計折用見方尺寸

大櫟木一分八厘三毫

六面折見方尺八尺八寸七分每三十尺工計用

木匠二分九厘

以上簽錠等項應用魚膠鐵料計

福扇四扇每扇簽錠仔邊週圍湊長八尺七分二厘共湊長三丈二尺

寸八分厘檻窓八扇每扇仔邊奏長七尺五寸六分厘共奏長六丈五十七

分厘通共奏長九丈二尺八寸六分厘每尺用頭號雨點釘一個計用

頭號雨點釘九十二個

每三百五十個照鐵葉例一工計用

鍍鉛匠三分六厘

簽錠橫披四扇每扇用釘四個

以邊檔之寬
計用

長二寸五分釘十六個

折每一百八十五個一工計用

鍍鉛匠八厘

鍍幅扇轉軸四根每根用釘四個鍍檻窓轉軸八根每根用釘三

以轉軸之寬
加倍定長計用

長三寸釘四十個

每一百二十個一工計用

錠鉸匠三分三厘

橋扇檻窓中二扇俱每扇用看葉一塊

以邊挺十分之八定寬以本身寬五分定長厚分鉸頭圓子全計用

長一尺一寸六分寬一寸三分二厘厚一分看葉六塊

每長一尺用頭號雨點釘五個計用

頭號雨點釘三十六個

每八塊一工計用

錠鉸匠七分五厘

錠連楹五根

每長二尺用釘一個以連楹寬加倍更長

計用

長五寸釘三個

長四寸釘二十二個

每七十個一工計用

每個用雙爪鉗鎖二個

按抱框厚加鉗
爪三寸定長

計用

長七寸雙爪鉗鎖四個

長六寸三分雙爪鉗鎖四個

每四十個一工計用

錠鉸匠二分

福扇四扇連福心高寬共折見方尺六十九尺四十吋分二厘檻窓八扇連福心高寬共折見方尺七十八尺九寸五分三厘橫披四扇高寬共折見方尺七

十尺六寸分通共折見方尺三百二十尺四分每尺用魚膠二分計用

魚膠四兩四錢

屏門四扇高寬共折見方尺七十六尺七寸每尺用魚膠一錢計用

魚膠七兩六錢七分

以上共計裝修木至五十二八分四厘每百工加安裝木匠十工鋸匠二十

八工計用

安裝木匠五工六分八厘

鋸匠十五工九分二厘

二共木匠六十二工五分二厘每百工加搬運物料壯夫十五名計用

壯夫九名三分八厘



西漢書

