

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本  
卷 卷九  
內容分類 史·政書·考工·營造  
索書號 史部·政書·考工·17  
編號 B3902600



# 卷九

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

崇陵地宮寶城

明 方城

正 牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

第一號

第二號

地宮石作

地宮瓦作

謹將頭段修建

扣脊瓦四件。

扣脊瓦二十件。

壓帶條八十六件。

筒瓦一百六十件。

溝頭五十二件。

鏡面溝頭三十二件。

滴水五十三件。

板瓦五百八十三件。

隧道券內月牙石影壁一座。面闊一丈三尺九寸。進深二尺。中高一丈一尺四寸。內下平水高三尺九寸。安砌青白石。高十一層。先行驗安二次。

月牙石影壁青白石高十一層內

第一層計石七塊，漆長一丈三尺九寸。

第二層計石六塊，漆長一丈三尺九寸。

第三層計石七塊，漆長一丈三尺九寸，俱寬二尺。

厚一尺五分，外下縊絆深一寸，每塊六面做細。

占斧，下落縊絆寬一尺，深一寸，迎面拍抵油灰。

縊絆。

青白石折寬厚一尺，長九丈五尺九寸一分。

做細，折長三十三丈八尺三寸七分。



占斧折長三十三丈八尺三寸七分。

落蓋絆折長四丈一尺七寸。

安砌濬長四丈一尺七寸。

接石濬長四丈一尺七寸。

拘紙油灰縫濬長六丈五尺八寸。

第四層計六塊下口濬長一丈三尺九寸上口長一丈三尺七寸。

第五層計七塊下口濬長一丈三尺七寸上口長一丈三尺二寸。

第六層計六塊下口濬長一丈三尺二寸上口長一丈二尺二寸。

第七層計七塊下口濬長一丈二尺二寸上口長一丈九寸。

第八層計六塊下口濬長一丈九寸上口長九尺。

第九層計五塊下口濬長九尺上口長六尺。

第十層計四塊下口濬長六尺上口長六尺俱寬二尺。

厚一尺五分下落蓋絆寬一尺深一寸。

第十一層計三塊下口濬長六尺寬二尺矢高九寸下落

蓋絆寬一尺深一寸俱每塊六面做細占斧券背濬

長二丈三尺三寸寬二尺折

青白石折寬厚一尺長十九丈三尺四寸七分

做細折長六十七丈五寸七分

占斧折長六十七丈五寸七分

安砌濬長八丈四尺九寸

擡石濬長八丈四尺九寸

落濬斜折長八丈四尺九寸

拘抵油灰縫濬長十四丈五尺七寸

以上共折

青白石折寬厚一尺長二十八丈九尺三寸八分

做細折長一百丈八尺九寸四分每丈石匠二工半用

石匠二百五十二工

占斧折長一百丈八尺九寸四分每八尺石匠一工用

石匠一百二十六工

落濬斜折長十二丈六尺六寸四分每丈石匠二工半用

石匠五十一工半

安砌濬長十二丈六尺六寸四分每丈石匠三工用

石匠三十八工

領梁子濬長十二丈六尺六寸四分每三丈石匠一工用

石匠四工

擡石湊長十二丈六尺六寸每丈壯夫五名用

壯夫六十三名半

擺驗二次湊長二十五丈三尺二寸每丈石匠三工用

石匠七十六工

領架子每三丈石匠一工用

石匠八十五工

擡石每丈壯夫五名用

壯夫一百二十六名半

拘抵油灰縫湊長二十一丈一尺五寸每丈桐油

二兩油灰二觔四兩每十六丈壯夫一名用

桐油二觔十兩三錢

油灰四十四觔十五兩一錢

壯夫一名半

擡運石料每百丈紮繩一百觔用

紮繩十二觔



隨安砌石料搭折躡盤架子長二丈四尺寬一丈

二尺上鋪橋面一層拆

躡盤架子見方丈二丈八尺八寸

橋面見方丈二丈八尺八寸

隨走運石料搭折戣橋一座長一丈五尺寬一丈二尺折

橋面見方丈一丈八尺

以上共用

搭拆四次躡盤架子見方丈十一丈五尺二寸每丈用

紮繩十二觔搭彩匠一工用

繫繩一百三十八觔

搭彩匠十一工

橋面見方丈四丈六尺八寸搭折四次每次每丈用通稍

架木八根長短架木八根標棍三十二根繫繩十

二觔搭彩匠二工用

通稍架木一百五十根

長短架木一百五十根

標棍六百根

繫繩二百二十四觔



搭彩匠三十七工半

拆卸搭彩匠四十九工每工用搭彩匠半工用

搭彩匠二十四工半

共用搭彩匠七十三工半每十工加壯夫二名半

壯夫十八名半

崇陵卷九





大石窩青白石折寬厚一尺長二十八丈九尺三寸八分。

紫繩三百七十四觔。

油灰四十四觔十五兩一錢。

標棍六百根。

石匠五百三十六工。

壯夫一百九十一名半。

搭彩匠七十三名半。

壯夫十八名半。

採買

桐油二兩十兩三錢



